


# 横須賀市文化会館 中ホール・展示室 (1/100)

〒238-0016 横須賀市深田台 5 0

Tel 046-823-2950 Fax 046-823-6547



## 中ホール備品

演台 W 150 x D 76 x H 90  
 花台 W 50 x D 50 x H 59  
 司会台 W 50 x D 45 x H 100  
 (天板 w44 x d 31 x h90)  
 めくり台 W25 x H 122 x 1台  
 黒板 W180 x H 120 x 1枚  
 ホワイトボード W 180 x H 120 x 1枚

## 中ホール備品

ピアノ (ヤマハC-3B)  
 ピアノ椅子 (背付) x 3  
 補助ペダル x 1  
 指揮台 W 85 x D 64 x H 24  
 譜面台 20本  
 椅子 300脚 (常設114脚)

## 展示室備品

ホワイトボード  
 W 180 x H 120 x 1枚  
 展示パネル  
 旧タイプ  
 (180x180 自立キャスター式) x 14枚  
 新タイプ  
 (180x120 連結組立式) x 20枚 (円座/キャスター)

## 中・展共用備品 (倉庫)

長机 100本  
 平台 3 x 6 x 2枚  
 4 x 6 x 2枚  
 簡易ステージ x 1枚 (階段 2 本付)  
 (W 2.4m x D 1.8m x H 0.4m)  
 立看板 W60cm H180cm x 2枚  
 W60cm H150cm x 2枚